

ACIDOFOAM CA

217/12/06/07/A1

<i>ASPETTO</i>	Liquido giallo.
<i>APPLICAZIONE</i>	Detergente schiumogeno e acido da utilizzare per mezzo di un'apparecchiatura schiumogena. Produce una schiuma molto stabile di alta densità.
<i>COMPOSIZIONE</i>	Prodotto a base di acidi organici e di tensioattivi anionici e non ionico biodegradabili.
<i>PROPRIETA'</i>	<p>L'ACIDOFOAM CA possiede un elevato potere detergente ed un'azione sgrassante. Elimina i depositi minerali.</p> <p>L'ACIDOFOAM CA permette di ottenere una schiuma stabile ad alta densità (15 a 30 minuti secondo la tipologia di supporto).</p> <p>questo prodotto è idoneo per l'uso nell'ambito dell'industria alimentare (birrerie, bevande analcoliche, ecc..) e rispetta sia le legislazioni locali attualmente in vigore che quelle europee relative a tale uso.</p>
<i>CONCENTRAZIONE D'USO</i>	<p>2 a 3 % v/v per mezzo di un impianto schiumogeno, per esempio il sistema SFS di SOPURA.</p>
<i>DETERMINAZIONE CONCENTRAZIONE.</i>	<p>Prelevare 100 ml di soluzione di impiego. Aggiungere qualche goccia di fenoltaleina. Titolare con NaOH 1N fino al viraggio dall'incolore a viola della soluzione.</p> <p>% v/v ACIDOFOAM CA = ml NaOH N x 0,23. % p/v ACIDOFOAM CA = ml NaOH N x 0,25.</p> <p>Tensione superficiale di una soluzione al 2 % v/v (stalagmometro) = 26 mNm⁻¹ +/- 2. Peso specifico : 1,110 +/- 0,015.</p>
<i>EMBALLAGGIO</i>	Tanica - fusto -GRV (IBC).

SOPURA ITALIA s.r.l.

38121 TRENTO (TN) - VIA BRENNERO NR. 139/6
TEL (0461)23.50.55

SOPURA 

Società unipersonale soggetta a direzione
e coordinamento di S.A. SOPURA N.V. (BE 0401.638.101)

ACIDOFOAM CA

217/12/06/07/A2

PRONTO INTERVENTO Togliere immediatamente ogni indumento sporco.
Pelle : lavare la parte colpita sotto l'acqua corrente per almeno 15 minuti, evitando di contaminare il resto.
Occhi : lavare immediatamente sotto l'acqua corrente per almeno 15 minuti; consultare un specialista.

PREPARATO
PERICOLOSO Vedere scheda di sicurezza

TRASPORTO ADR-RID : }
IMO : } Vedere scheda di sicurezza